

Instructiekaart

- SC6500

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen



1. Controleer de accu-indicator (en laad indien nodig op)



2. Controleer of het rijpedaal reageert en dat de stroomonderbreker is uitgeschakeld.



3. Controleer of de accukabels goed zijn aangesloten



4. De afsluiting van de vuilwatertank moet goed zijn gemonteerd en in goede staat zijn



5. Controleer de zuigrubbers van de zuigmond op beschadigingen



6. Monteer de zuigmond



7. Met de stelknoppen stelt u de zuigmond op de juiste werkhogte.



8. Controleer of de borstel of pad niet is beschadigd en verwijder vervuilingen zoals touw en plastic.




9. Controleer of de schoonwatertank voldoende is gevuld.



10. Reinig, indien nodig, het schoonwaterfilter.



11. Monteer de borstels.



12. Pas de hoogte van de zijschorten aan



13. Zorg er voor dat dek en zuigmond omlaag gaan bij het indrukken van de knop.



14. Stel de juiste waterdosering in.



15. Stel de juiste dosering van het reinigingsmiddel in.



16. Mocht iets niet werken, ga dan naar de modus onderhoudstest door op de snelheidsschakelaar en de tractieregelschakelaar te drukken, en vervolgens op de toets. Loop door het menu.

Als de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator is volledig opladen van de accu's (10 tot 12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's na elk gebruik op te laden.

ZORG ER VOOR DAT DE RODE AANSLUITING NIET BLIJFT AANGESLOTEN NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT

Probleemoplossing

- SC6500

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen


De machine werkt niet zoals hij moet?



1 Controleer het niveau van de accu.



2 Controleer of het rijpedaal reageert en dat alle stroomonderbrekers actief zijn.



3 Controleer of de accukabels goed zijn aangesloten.




4 De afsluiting van de vuilwatertank moet goed zijn gemonteerd en in goede staat zijn.


Zuigen werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de zuigslang goed is gemonteerd en schoon is.



2 Open de vuilwatertank en controleer of het vlotter en de pakking schoon zijn.



3 Controleer of de zuigrubbers van de zuigmond beschadigd of vuil zijn.



4 Sluit het deksel van de vuilwatertank goed en/of controleer de slijtage van de pakking.

De machine maakt niet schoon zoals het moet?



1 Controleer of de waterinstellingen correct zijn.



2 Controleer of de schoonwaterklep geopend is.



3 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is.

De borstel werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de borstels goed geplaatst en niet versleten zijn.



2 Controleer of er geen borstelmotor is overbelast, in dat geval knipperen drie accu-LEDs tegelijk.



3 Controleer of externe materialen voorkomen dat de borstelmotor kan draaien.