



# TOPCare

## MATT

### Zijdeglans universele dispersie

#### Toepassingsbereik

Zijdeglans universele dispersie voor alle waterbestendige, niet-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals elastische harde vloeren, absorberende natuur- en kunststeen. TOPCARE MATT biedt een zeer eenvoudige verwerkbaarheid, snelle droging en een zijde-achtige look. Uitstekend geschikt voor openbare gebouwen, sociale onderwijsinstellingen, zoals scholen, industrie, drukbezochte overheidsgebouwen.



#### Gebruiksaanwijzing

Vloeren voorafgaand met TOPCARE MATT basisreinen/ontcoaten, dan met schoon water nabewerken en laten drogen. TOPCARE MATT overvloedig en volledig aanbrengen. Pas na volledige droging van de eerste laag een tweede aanbrengen. Voor vloeren met open poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen grondig aanbrengen. Afhankelijk van de soort vloeren zijn alle DR.SCHNELL basisreinen voor verwijdering/basisreining van TOPCARE MATT fluweel filmlagen geschikt.

#### Producteigenschappen

- "De lichtheid van het bestaan" betekent eenvoudige verwerking voor beginners
- Ideaal verloop
- Tijdige droogtijd
- Verontreiniging afstotend
- Goed dekkend vermogen
- Geen versplintering van de verzorgende film laag tijdens de toepassing
- De verwerking met de methodes lengte- en dwarsrichting en achterswing zijn eenvoudig
- FIGR-getest; DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en -bepaling van de dynamische wrijving van droge vloerooppervlakken)
- Bij restvochtige vloeren (nat-in-nat) met een uitstekend verloop
- Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren

#### Opmerking

Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreining en een intermediaire schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. TOPCARE MATT tegen vorst beschermen. Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR, etc.), bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren.

#### Overige informatie

Jerrycan á 10 l

art.nr. 30880

***	Matterend vermogen
*	Glans
**	Slijtvastheid
*	Herstelt beschermende film laag
	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0220

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.com  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE